

# RIPAIR GOMME

## DESCRIZIONE

### SOLUZIONE IMMEDIATA ALLA FORATURA

Gonfia e ripara pneumatici di auto e di moto senza danneggiare la camera d'aria. Forma una schiuma adesiva che si posiziona in prossimità della foratura, impedendo all'aria di fuoriuscire.

- Facilità di utilizzo
- Adatto per pneumatici a camera d'aria o tubeless
- Azione istantanea
- Non richiede lo smontaggio della gomma

## APPLICAZIONE

1. Rimuovere, ove possibile, l'oggetto causa della foratura.
2. Accertarsi che la valvola del pneumatico sia posizionata in alto.
3. Agitare la bombola, preventivamente riscaldata se necessario.
4. Avvitare l'apposito raccordo della bombola alla valvola del pneumatico.
5. Erogare il prodotto all'interno del pneumatico, mediante l'apposito tastino.
6. Rimuovere la bombola e ripartire immediatamente.
7. Appena possibile, verificare la pressione del pneumatico.

# RIPAIR GOMME

## DESCRIPTION

### IMMEDIATE QUICK SOLUTION FOR PUNCTURES

Inflates and repairs car tyres or motorcycle tyres without damaging the inner tube. It forms a foam adhesive that is positioned close the hole and prevents air from going out.

- Easy to use
- Ideal for inner tube tyres or tubeless tyres
- Quick action
- No need to take off the wheel

## APPLICATION

1. Remove if possible what have caused puncture.
2. Be sure that valve is in upper part of tyre.
3. Shake can, previously warmed if necessary.
4. Screw can connector to tyre valve.
5. By pushing spray button inflate the tyre.
6. Remove can and drive off.  
As soon as you can, check the tyre pressure